

## COMMENT FIXER L'ENCRE À L'EAU AFIN QU'ELLE NE PARTE PAS AU LAVAGE ?

J'ai acheté chez vous plusieurs produits, dont les encres [Textprint Mono en blanc et en noir](#). Certains clients me disent que même en lavant les vêtements à l'envers avec un programme délicat, l'impression disparaît presque complètement.

Je voudrais donc passer à des encres plus « fixes », que me conseillez-vous ?

J'imprime surtout sur des tee-shirts et des shoppers, toujours en coton bio.

Arnaud

Effectivement, les encres à l'eau qui sèchent à température ambiante et sont dépourvues de catalyseur, comme l'[encre Texprint Mono](#), réservent des surprises. C'est pour cette raison qu'**elles sont surtout destinées aux débutants** et à ceux qui souhaitent travailler facilement, sans trop de complications.

Pour des résultats professionnels, **il existe des encres plus « sûres »**, mais toujours à [base d'eau](#).

L'une d'entre elles est [Aquatech](#).

Elle doit obligatoirement être cuite dans un tunnel de séchage ou dans une [presse à chaud](#) pour une polymérisation parfaite.

Elle se présente sous forme de deux bases neutres différentes à pigmenter à l'aide de pigments concentrés à l'eau.

La finition est souple et convient parfaitement au coton.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://laserigraphie.cplfabbrica.com/11172/fixer-lencre-a-leau-afin-quelle-ne-parte-pas-au-la-vage/>