

## **SUBLIMATION SUR BOIS : COMMENT FAIRE ?**

Tous les supports **ne sont pas adaptés à l'impression par sublimation**, si ce n'est après un traitement spécifique.

**Pour rendre un support adapté à l'impression [par sublimation](#)**, il existe un produit spécifique : [le Subli Prep.](#)

Il est utilisé pour traiter les supports non adaptés à l'impression par sublimation (c'est-à-dire les **matériaux autres que le polyester ou non traités spécifiquement pour la sublimation**), comme le métal, le verre, le bois, la céramique...

Il suffit de pulvériser le [Subli Prep](#) sur la surface que vous souhaitez imprimer en sublimation.

Le spray doit être appliqué de façon uniforme sur le support d'impression, avec des mouvements de gauche à droite et de haut en bas.

Avant de procéder à l'impression définitive, **nous conseillons toujours d'effectuer d'abord des tests** afin de vérifier l'effet obtenu et la résistance de l'impression.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://laserigraphie.cplfabbrica.com/17725/sublimation-sur-bois-comment-faire/>